



Der Rahmenlose Leuchtkasten kann für einen Bildwechsel im Warenträgersystem hängen bleiben.

*Der Rahmenlose Leuchtkasten kann für einen Bildwechsel im Warenträgersystem hängen bleiben.*

1



An einer Ecke beginnend drehen Sie die angenähte Gummileiste mit beiden Händen nach innen. Die Gummileiste ist somit nicht mehr erkennbar. Drücken Sie diese in den Rahmenlosen Leuchtkasten.

*An einer Ecke beginnend drehen Sie die angenähte Gummileiste mit beiden Händen nach innen. Die Gummileiste ist somit nicht mehr erkennbar. Drücken Sie diese in den Rahmenlosen Leuchtkasten.*

2



Die gleiche Verfahrensweise an den weiteren Ecken vornehmen und jeweils die Längsseiten nachdrücken und glätten.

*Die gleiche Verfahrensweise an den weiteren Ecken vornehmen und jeweils die Längsseiten nachdrücken und glätten.*

3



Bei Bedarf das Motiv an allen Seiten im Rahmenlosen Leuchtkasten nochmals nachdrücken. Somit erhalten Sie eine glatte Motivoberfläche.

*Bei Bedarf das Motiv an allen Seiten im Rahmenlosen Leuchtkasten nochmals nachdrücken. Somit erhalten Sie eine glatte Motivoberfläche.*

4



Für einen Motivwechsel ziehen Sie das Motiv wieder aus dem Rahmenlosen Leuchtkasten heraus.

*Für einen Motivwechsel ziehen Sie das Motiv wieder aus dem Rahmenlosen Leuchtkasten heraus.*

5