

Montageanleitung

EASYQUICK EPS 7-080

- A. Verpackungsinhalt prüfen nach nebenstehender Stückliste
- B. Erforderliches Werkzeug:
- Bohrmaschine mit Steinbohrer 8mm
 - Akkuschrauber mit Torx-Bit TX30
 - zum Markieren: Wasserwaage, Zollstock, Stift / Anreißmaterial
- C. Die oberen Wandhalteteile ❶ waagrecht ausloten und mit jeweils 4 Dübeln UX8 und 4 Torx-Schrauben 5,0x60mm montieren. Maximaler Abstand zwischen zwei Wandhalteteilen ca. 120 cm.
- D. Den oberen Keder ❷ des Gewebes ❸ in das obere Kederprofil ❹ schieben. Verwenden Sie den unteren Kanal für sichtbares Profil (siehe Abbildung) oder den oberen Kanal wenn Sie das Gewebe über das Profil führen und es damit verdecken wollen.
- E. Alle oberen Verbindungsstücke ❺ in den hinteren Kanal des oberen Kederprofils ❹ schieben.
- F. Alle oberen Verbindungsstücke ❺ in die Wandhalteteile ❶ einführen. Dazu die Verriegelung nach hinten drücken, um das Verbindungsstück ❺ einschieben zu können (Höhenposition in etwa wie auf nebenstehender Abbildung).
- G. Die untere Kederschiene ❷ über den unteren Keder ❸ des Gewebes ❸ schieben.
- H. Entsprechend wie oben beschrieben (E.) alle unteren Verbindungsstücke ❸ in den hinteren Kanal des unteren Kederprofils ❷ einführen.
- I. Wandhalteteile ❹ seitlich neben den Verbindungsstücken ❸ anhalten und die Position der Bohrlöcher der unteren Wandhalteteile ❹ markieren.
- J. Untere Wandhalteteile ❹ mit jeweils 4 Dübeln UX8 und 4 Torx-Schrauben 5,0x60mm befestigen.
- K. Die unteren Verbindungsstücke ❸ in die unteren Wandhalteteile ❹ einführen. Dazu die Verriegelung nach hinten drücken, um das Verbindungsstück ❸ einschieben zu können.
- L. Das Gewebe wird gespannt durch drücken bzw. ziehen am oberen ❹ und / oder unteren Kederprofil ❷.

Bei Außenanwendungen und großen Gewebeabmessungen verringert sich der angegebene Abstand der EASYQUICK-Wandhalteteile zueinander. Der Abstand ist vom Verarbeiter eigenverantwortlich zu wählen.

Wir garantieren die Funktion von EASYQUICK nur bei genauer Einhaltung dieser Montageanleitung. Für die einwandfreie und sichere Befestigung der EASYQUICK-Wandhalteteile auf den verschiedenen Untergründen übernehmen wir keinerlei Haftung.

Verpackungsinhalt:

